

補足

- 調理開始後、3分以上経過した後に取り消しをする場合
- 予約タイマー設定後、3分以上経過した後に取り消しをする場合
- 炊飯終了後の保温状態を取り消す場合

➡ 「保温一取消」ボタンを長押ししてください。

