







Panini Maker

パニーニメーカー

警告

 	使用中、使用直後は本体、プレートが高温になっているため、直接触れないでください。 やけどします。
 	使用中は本体を開けたままにしないでください。やけどします。
	本体を水洗いしたり、水につけたり、水にかけたりしないでください。感電・けが・破損・故障します。
	すべての調理が終了したら、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となります。