

〈お詫びと訂正〉

取扱説明書P5「パニーニの焼きかた 手順3」及び
レシピブックP2「パニーニの焼きかた 手順3」において
イラストに誤りがありました。
謹んでお詫び申し上げますとともにここに訂正いたします。

- 調理中はハンドルロックをかけない。
(破損の原因)

